

POKYNY PRE UŽIVATEĽOV TLAKOVEJ KANALIZÁCIE PRESSKAN

Každý užívateľ tlakovej kanalizácie systému Presskan /ďalej len „užívateľ“/ je povinný sa riadiť týmito pokynmi.

Je zakázané:

- pripojenie vonkajších zdrojov odpadovej vody,
- vypúšťanie olejov, ropných produktov, štrku, piesku, malty, betónu, žiletiek, klincov, pančúch, túb, čriev, chemických a horľavých látok a ostatných predmetov, ktoré môžu spôsobiť poruchu čerpadla,
- svojvoľné otváranie čerpacej šachty, okrem preventívneho prepláchnutia čerpadla a nádrže,
- svojvoľne otváranie skrinky ovládacej automatiky, okrem prípadu vypnutia hlavného vypínača v prípade poruchy,
- parkovať nad čerpacou šachtou, alebo nadmerne zaťažovať poklop šachty,
- vstupovať do čerpacej šachty /možnosť poranenia el. prúdom a náklady/.

Ak užívateľ zistí závalu, poruchu v tlakovom systéme / svieti červená kontrolka v ovládacej skrinke, alebo iná signalizácia / osobne, alebo telefonicky upozorní na túto skutočnosť prevádzkovateľa kanalizácie a vypne hlavný vypínač v ovládacej skrinke.

Užívateľ zabezpečí opláchnutie čerpadla a čerpacej nádrže čistou vodou pod tlakom minimálne **1 x za tri mesiace**.

V prípade zistenia neoprávnenej a neodbornej manipulácie s elektrickým zariadením / tlakový systém Presskan / a následnej poruchy, vzniknuté náklady na opravu hradí v plnom rozsahu užívateľ.

V prípade poruchy volajte v pracovnej dobe telefónne čísla: 6852 182, 6852 874 prípadne na bezplatnej linke 0800 101 777 môžete zanechať odkaz mimo pracovnú dobu.

Košice – Krásna dňa ulica a číslo domu.....

.....
prevádzkovateľ

.....
užívateľ: meno, priezvisko, podpis